

モニタリングサイトから発電量を出力する方法

本書類では、モニタリングサイトからCSVファイルにデータを出力する方法を説明します。

手順

- 1. モニタリングサイトで該当のサイトにアクセスする。
- 2. "分析"を選択する。
- 3. 発電量のデータが必要なパワーコンディショナを左側のリストから選択する。
- 4. 右のチャートの口AC電力量にチェックを入れ、完了をクリックする。

	solar <mark>edge</mark>				
		Ś	الله المحمد		合理者
保存済みチャート	分析	 AC周波数 AC電圧 	1/11/10 → 2021/11/11 📄		
分析 1	•	○ AC電流			
✓ ○ ♥		○ AC電力			
> 😒 🖾 パワーコンディショナ	1	> 🖉 AC電力量			
> 〇 図 パワーコンディショナ:	2	DC電圧			
> ☆ 環境		kWh/kWp			
○ % オンサイト対応型センサ	_	 系統からの電力 系統からの電力 系統からの電力 			
○ 啓 気象データ					
∨ ⑤ メーター					
> 🔘 🕲 エクスポート・メーター	-				
> 〇 🕲 インボート・メーター					
∨ ○ 簡 Storage					
> 🔿 🖽 バッテリー 1.1					
> ○ Ё バッテリー 2.26					
			9		/
		🗌 すべてに適用 Inverters			
		完了	1.00 2.00	3.00 4.00	5-00 6:00
□ 無効ユニット表示			1.00 2.00	4.00	5.00



- 5. 出力するデータの期間を選択する。
- 6. 右上の "CSV形式でエクスポート" アイコンをクリックする。

