

## モニタリングで温度表記が華氏で表示される場合の対処法

モニタリング上で温度表記が華氏で表記される場合は、下記の設定をご確認ください。

### 手順

1. モニタリングサイトで該当のサイトにアクセスする。
2. 画面右上のログイン名の隣の▼をクリックし、設定を開く。



3. 下記画面のディスプレイユニットでメトリックを選ぶ。
4. 保存を押し、設定を保存する。

