

## パワーコンディショナに割り振られる番号の変更方法

パワーコンディショナに割り振られる番号(以下パワーコンディショナ番号)は自動で決定されます。 変更するには下記の手順をご参考下さい。

## 手順

- 1. モニタリングサイトの該当のサイトにアクセスする。
- 2. "管理者"をクリック。
- 3. "論理レイアウト"をクリック。
- 4. 左側(検索窓下)に表示される "パワーコンディショナ"名をクリック。
- 5. 右に表示される "パワーコンディショナ詳細"の、"順番:\*"の"番号"を変更する。
- 6. 右下の"保存"をクリックし、保存する。

solar <mark>ed</mark> ge				本一人	~
				サイトを選択(検索には最初の3文字以上入力)	
* サイトの詳細 サイトア	クセス 関連付けられ	れたアカウ: 収益		論理レイアウト	物理レイアウ +
<ul> <li>追加 交換 ■ モジュールを更新</li> <li>Q 2</li> </ul>					
<ul> <li>♥</li> <li>■ 2/(ワーコンディショナ1(</li> <li>■ 2/(ワーコンディショナ2(</li> <li>● メーター</li> <li>● 3) 消費メーター()</li> <li>● 10, アンボート・メーター()</li> <li>● 11, アンボート・メーター()<!--</th--><th>パワーコンディショナ シリアル番号:* メーカー:* モデル: 順番:* 解決・未解決:* 最大AC電力:</th><th>- 詳細 SolarEdge 1 有効 5</th><th>¢ kva</th><th>A キャンセル</th><th>保存</th></li></ul>	パワーコンディショナ シリアル番号:* メーカー:* モデル: 順番:* 解決・未解決:* 最大AC電力:	- 詳細 SolarEdge 1 有効 5	¢ kva	A キャンセル	保存

パワーコンディショナに割り振られる番号の変更方法