

サブアカウント作成方法

この書類では、サブアカウントの作成方法を説明します。

手順

1. モニタリングサイト画面右上の“ユーザー名”をクリックし、“マイアカウント”をクリックする。



2. “サブアカウントの追加”をクリックする。



3. Eメールアドレスを入力し、“保存”をクリックすると、メールアドレスに招待メールが送られる。

サブアカウントを作成するためにメールを入力してください。
詳細な説明はこのメールに送信されます。

Eメール: *

言語: *

キャンセル



注記

手順4以降は、サブアカウント側で設定する必要があります。

4. サブアカウント側で受信したメール本文を開き、文中の“[こちら](#)”をクリックする。



こんにちは

ソーラーエッジ日本橋様があなたをソーラーエッジモニタリングプラットフォームに招待されました。

[こちら](#)をクリックして登録を完了してください

よろしくお願い致します。
ソーラーエッジチーム

© All rights reserved to Solaredge 2020

5. 必要項目を入力し、“サブアカウントの開設”をクリックする。

登録

日本語 (Japan)

連絡先詳細

| | | | |
|------|----------------------|---------|----------------------|
| 会社名 | <input type="text"/> | 会社住所 | <input type="text"/> |
| 名 | <input type="text"/> | 会社住所 | 任意 |
| 姓 | <input type="text"/> | 国 | <input type="text"/> |
| Eメール | <input type="text"/> | 都道府県/地域 | <input type="text"/> |
| 電話 | <input type="text"/> | 市町村 | <input type="text"/> |
| 郵便番号 | <input type="text"/> | | |

設定

| | | | |
|----------|----------------------|------------|-------------|
| パスワード | <input type="text"/> | ディスプレイユニット | メトリック |
| パスワードの確認 | <input type="text"/> | 言語 | 日本語 (Japan) |

☒ 私はソーラーエッジモニタリングポータル規約と条件およびソーラーエッジのプライバシーポリシー。加えて、PVシステムでメーターが使用されている場合は、サイト所有者の代わりにエネルギー消費データの収集、表示、および処理に同意することを認め、同意します。

☒ SolarEdgeの最新情報と更新を受け取る

サブアカウントを開設

6. 下記の画面が表示され、サブアカウントの登録完了。おめでとうございます！



ありがとうございます

インストーラーとしてソーラーエッジモニタリングプラットフォームへの登録が承認されました。

[モニタリングプラットフォームにログイン](#)

モニタリングプラットフォームでサイトを登録すると、モジュールレベルのパフォーマンス監視とピンポイントのトラブルシューティングをご利用になれます。

[利用可能なすべてのソーラーエッジオンラインサービスの表示とアクセス](#)

このページはいつでも閉じることができます

登録完了メール見本

SolarEdgeモニタリングポータルへの登録

  **donotreply@solaredge.com**  donotreply@solaredge.com
To you

solar**edge**

様、おめでとうございます！

ソーラーエッジモニタリングプラットフォームにシステムインストーラーとして登録されました。

[モニタリングプラットフォームにログイン](#)

モニタリングプラットフォームでサイトを登録すると、モジュールレベルのパフォーマンス管理や正確なトラブルシューティングが可能です。

[利用可能なすべてのソーラーエッジオンラインサービスの表示とアクセス](#)

よろしくお願いします。
ソーラーエッジチーム

© All rights reserved to Solaredge 2020