

WCDMAモジュール接続用通信ボードについて

PCS納品時には下記のAのタイプ（WCDMA用コネクタ無）の通信ボードが組み込まれています。

下記のBのタイプ（WCDMA用コネクタ有）の通信ボードが別箱で納品されますので、“18-08-23 WCDMA Modul取り付け方.pdf”をご確認の上、通信ボードの交換が必要となります。



注記

PCSに電源供給前に通信ボード交換作業をしないでください。

内部データが失われ、PCSが正しく発電出来なくなります。

詳しくは”18-08-23 WCDMA Modul取り付け方.pdf”をご確認ください

