


モニタリングアカウントのパスワード再設定方法

1. ソーラーエッジウェブサイトアクセスする。
2. ログインをクリックし、モニタリングをクリックする。



3. 画面左下の“パスワードを忘れた場合”をクリックする。



4. パスワードを再設定したいEメールアドレスを入力し、“私はロボットではありません”にチェックを入れ、“送信ボタン”をクリックする。



5. リセットのメールが送付されるので、送付されたメール本文のリンクからアクセスし、パスワードの再設定を行う。